



SOLUTIONS D'IRRIGATION POUR L'ARBORICULTURE ET LA VITICULTURE

S7/R7

CLIP DE PALISSAGE

n° 13862



INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPORTANTES POUR GARANTIR QUE L'ARROSEUR RESTE EN POSITION VERTICALE

Lorsque la température augmente, le tuyau en polyéthylène se dilate ou devient plus long. Lorsque la température baisse, il se contracte ou devient plus court. **IL EST IMPORTANT QUE L'ARROSEUR (R7 OU S7) PUISSE GLISSER D'AVANT EN ARRIÈRE SUR LE FIL DE PALISSAGE**, car le tuyau en polyéthylène bouge en raison des changements de température. Le clip de palissage fixe l'arroseur au fil. Pour éviter que le clip ne s'accroche au fil et ne provoque un montage incliné plutôt que vertical de l'arroseur, procédez comme suit :

1. LAISSEZ LE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE SUSPENDU AU FIL DE PALISSAGE EN INSTALLANT DES BOUCLES OU DES LIENS SANS LES SERRER. SI POSSIBLE, LAISSEZ UN PETIT ESPACE ENTRE LE TUYAU ET LE FIL, COMME ILLUSTRÉ.
2. PLACEZ TOUS LES LIENS, BOUCLES OU CLIPS QUI MAINTIENNENT LE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE AU FIL DE PALISSAGE À AU MOINS 1.2 MÈTRES DU SPINNER S7 OU DU ROTATOR R7.

ÉTAPES SUGGÉRÉES POUR L'INSTALLATION :

1. IDENTIFIEZ ET MARQUEZ LES EMPLACEMENTS DES ARROSEURS SUR CHAQUE RANGÉE.
2. FIXEZ LE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE AU PALISSAGE, EN PLAÇANT TOUS LES LIENS, BOUCLES OU CLIPS À UNE DISTANCE DE 1.2 À 1.5 MÈTRES DES EMPLACEMENTS PRÉVUS POUR LES ARROSEURS.
3. INSTALLEZ L'ADAPTATEUR UQC DANS LE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE, SITUÉ DIRECTEMENT ENTRE LE FIL ET LE TUYAU.
4. RACCORDEZ L'ARROSEUR À L'ADAPTATEUR UQC ET INSTALLEZ LE CLIP DE PALISSAGE.

Le poids de l'eau dans le tuyau en polyéthylène est nécessaire pour maintenir l'arroseur en position verticale pendant le fonctionnement de l'arroseur. Les liens, clips ou boucles doivent permettre au tuyau de pivoter et de rester suspendu sous le fil.

